

BEDIENINGSHANDLEIDING

Digital Diesel Control

Afstandsbedieningspaneel voor WhisperPower generatoren



WHISPERPOWER BV Kelvinlaan 82 9207 JB Drachten Nederland Tel.: +31-512-571550 Fax.: +31-512-571599 www.whisperpower.com

Nederlands / v 1.4 / augustus 2016





INHOUDSOPGAVE

1	ALG	EMENE INFORMATIE	6
	1.1 1.2 1.3	Gebruik van deze handleiding Introductie en mogelijkheden Geldigheid van deze handleiding (versie 1.4)	6 6 7
2	BAS	ISBEDIENING	8
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11	Start toets Stop toets LED balk. LCD display Select- en Set-toets Beperkte toegang tot de menu's Blokkeerstand Startcyclus. Stopcyclus. Generatoronderhoud Onderhoud aan de Digital Diesel Control	8 8 9 9 11 12 12
3	STA	ND-BY MENU	13
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10	Beginscherm Spanning van de startbatterij Inschakelpunt autostart functie (startbatterij) Spanning van de tweede batterij Inschakelpunt autostart functie (tweede batterij) Tijd tot starten Klok Resterende tijd tot onderhoud Looptijd (aantal bedrijfsuren) Historical data menu	13 13 13 14 14 14 14 14 14
4	MON	NITOR MENU	15
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	Beginscherm Spanning, stroom, frequentie en belasting Belasting Toerental en frequentie Spanning van de startbatterij Inschakelpunt autostart functie (startbatterij) Spanning van de tweede batterij Inschakelpunt autostart functie (tweede batterij) Bedrijfsuren Tijd tot stoppen	15 15 15 16 16 16 16 16
	4.11	Dag en tijd	16



5	HIST	ORICAL DATA MENU	17
	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Totale looptijd (bedrijfsurentotaal) Gemiddeld looptijd (bedrijfsuren) Aantal succesvolle startpogingen Aantal mislukte startpogingen Aantal autostarts door startbatterij Aantal autostarts door tweede batterij Laagste spanning van de startbatterij Aantal hits door onderspanning (startbatterij) Meest recente waarschuwing Meest recente foutmelding	17 17 17 17 17 18 18 18 18 18
6	SEL		19
7	ENE	RGY MENU	20
	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13	Terugstellen naar fabrieksinstellingen Alarm aangestuurd door hardwarefout: aan/uit Alarm aangestuurd door waarschuwing: aan/uit Relaiscontact testen: aan/uit Waarschuwingen tonen aan/uit Waarschuwingsniveau lage uitgangsspanning Waarschuwing tonen bij hoge uitgangsspanning: aan/uit Waarschuwingsniveau hoge uitgangsspanning Waarschuwingsniveau hoge uitgangsspanning Waarschuwingsniveau hoge uitgangsspanning Waarschuwingsniveau hoge uitgangsfrequentie Onderspanningniveau van de startbatterij Nominale spanning van de tweede batterij	20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22
8	ENG	INE MENU	23
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Terugstellen naar fabrieksinstellingen Inschakeltijd van de brandstofpomp Voorgloeitijd Maximale starttijd Maximum aantal startpogingen Onderdrukkingstijd van de foutmeldingen Pull voor stop tijd Onderhoudstijd instellen	23 23 23 23 24 24 24 24 24
9	AUT	OSTART MENU	25
	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Terugstellen naar fabrieksinstellingen Autostart - Startbatterij aan/uit Autostart - Tweede batterij aan/uit Stilte periode aan/uit. Begin- en eindtijd van de stilte periode. Instelling van de variabelen van de autostart functie.	26 26 27 27 27 28



10	INTERVAL MENU	. 29	
	10.1 Terugstellen naar fabrieksinstellingen	. 30	
	10.2 Interval Auto start aan/uit	. 30	
	10.3 Herhalingscyclus (program mode)	. 30	
	10.4 Interval begin	. 30	
	10.5 Interval einde	. 30	
11	DISPLAY MENU	. 31	
	11.1 Terugstellen naar fabrieksinstellingen	. 31	
	11.2 Klokinstelling	. 31	
	11.3 Slaap stand (sluimerstand)	. 31	
	11.4 Blokkeerstand	. 32	
	11.5 Instelling van de taal	. 32	
	11.6 Contrast	. 32	
	11.7 Firmware Panel	. 32	
	11.8 Firmware Control	. 32	
12	SERVICE MENU	. 33	
	12.1 Onderhoudstijd terugstellen	. 33	
	12.2 Nulstellen aantal startpogingen	. 33	
	12.3 Nulstellen aantal autostarts startbatterij	. 33	
	12.4 Nulstellen aantal autostarts tweede batterij	. 33	
	12.5 Meest recente waarschuwing	. 33	
	12.6 Tijdsvertraging alarmfunctie (startbatterij)	. 34	
	12.7 Aantal hits door onderspanning (startbatterij)	. 34	
	12.8 Laagste spanning van de startbatterij	. 34	
	12.9 Nulstellen hits door onderspanning (startac.)	.34	
	12.10 Lijdsvertraging alarmfunctie (tweede batterij)	.34	
	12.11 Aantal hits door onderspanning (2° batterij)	. 34	
	12.12 Laagste spanning van de tweede battenj	. 35 25	
	12.13 Nuistellen nits door onderspanning (2. Datt.)	. 30 35	
		. 33	
13	WAARSCHUWINGEN EN FOUTCODES	. 36	
14	TECHNISCHE GEGEVENS	. 36	
AP	APPENDIX		
INC	INDEX		
FO	UTZOEKEN	. 40	



1 ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Gebruik van deze handleiding

Deze handleiding dient als richtlijn voor een veilige en doelmatige bediening van de *Digital Diesel Control* van WhisperPower. De installatie van de *Digital Diesel Control* staat beschreven in de *installatiehandleiding* van de WhisperPower generator.

De bediening van de Digital Diesel Control kan worden opgedeeld in drie delen:

- **Basisbediening.** De belangrijkste functies van de *Digital Diesel Control* staan beschreven in hoofdstuk 2. Lees in ieder geval dit hoofdstuk voordat u met de *Digital Diesel Control* aan de slag gaat!
- Weergavefuncties. Hoofdstukken 3, 4 en 5 beschrijven het *stand-by menu*, het *monitor menu* en het *historical data menu*. Deze menu's bieden een snel toegankelijke weergave van alle actuele en historische gegevens van de WhisperPower generator.
- **Geavanceerde functies.** Vanaf hoofdstuk 6 worden de diverse geavanceerde functies beschreven. Deze functies zijn toegankelijk via het *select menu*.

1.2 Introductie en mogelijkheden

De generatoren van WhisperPower worden standaard geleverd met een zeer geavanceerd digital besturingssysteem, de "*Digital Diesel Control*". Dit systeem maakt het mogelijk de generator automatisch te laten starten en stoppen, het biedt vele controlefuncties en het geeft een grote hoeveelheid aan actuele en historische gegevens weer. Daarnaast biedt het ondersteuning bij onderhoud en bij het verhelpen van storingen.

Het systeem bestaat uit een *control unit ("black box")*, die is voorzien van een microprocessor en een ter plaatse te bedienen bedieningspaneel op de generator zelf. Communicatie tussen het afstandsbedieningspaneel en de *control unit* vindt plaats over een meegeleverde "plug in" communicatiekabel. Het afstandsbedieningspaneel geeft de relevante informatie weer op het *LCD display*.

Nadat het afstandsbedieningspaneel is aangesloten op generator kan het systeem direct in gebruik worden genomen; instellingen zijn niet nodig:

- Druk simpelweg kort op de *Start* toets om de generator te starten. Alle stappen van het startproces worden op de *LCD display* weergegeven en spreken voor zichzelf.
- U kunt de generator op ieder gewenst moment stoppen door kort op de *Stop* toets te drukken.
- Terwijl de generator loopt wordt de belangrijkste informatie over de uitgangsspanning en belasting van de generator weergegeven op de *LCD display*. Daarnaast biedt de *LED balk* in een oogopslag de weergave van de belasting.
- Door het menu te doorlopen kunnen diverse andere actuele meetwaarden worden gecontroleerd.
- Een oplichtende *rode LED* geeft aan dat er een fout is opgetreden. De *LCD display* geeft de oorzaak van deze fout gedetailleerd weer.



 Wanneer er zich een foutsituatie voordoet zal de microprocessor de motor automatisch laten stoppen. Hierbij wordt een foutmelding weergegeven op de *LCD display.* Het opnieuw starten van de generator is alleen mogelijk nadat u de oorzaak van de foutsituatie heeft weggenomen en het panel heeft opnieuw heeft ingesteld.

Tot zover is alles erg eenvoudig, en bij normaal gebruik adviseren wij het hier ook bij te laten.

Het systeem beschikt echter over nog veel meer mogelijkheden. De belangrijkste hebben te maken met het automatisch laten starten en stoppen van de generator.

- Het systeem is geschikt voor het bewaken van een set (onafhankelijke) batterijen, waarbij de generator gestart kan worden indien de batterijspanning onder een vooraf ingesteld niveau daalt.
- Daarnaast is het mogelijk om de generator automatisch te laten starten en stoppen op het door u geprogrammeerde tijdstip.

Het is een bekend misverstand om te denken dat automatische startfuncties de bediening van een generator vereenvoudigen. Integendeel zelfs: de generator gaat zijn eigen leven leiden waarbij u zich af moet vragen of u dat wel wilt..... De generator kan automatisch starten wanneer u daar zelf niet bij aanwezig bent, ook wanneer de boot bijvoorbeeld in een droogdok ligt voor onderhoud of wanneer er toevallig net een andere boot langszij uw uitlaat is komen te liggen, tenzij u de automatische startfuncties handmatig heeft uitgeschakeld!

Gebruik de automatische startfuncties daarom alleen indien dit echt nodig is. Installatie en instellingen van deze automatische startfuncties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe getrainde monteurs.

1.3 Geldigheid van deze handleiding (versie 1.4)

Deze bedieningshandleiding (versie 1.4) is uitsluitend bestemd voor Digital Diesel Control panelen met software versie (firmware version) 2.06 of hoger.

Softwareversie van het	Versie van de
Digital Diesel Control paneel	handleiding
1.00 t/m 1.17	1.1
2.00 t/m 2.04	1.2
2.06 en hoger	1.3, 1.4

Normaal gesproken zult u de juiste bedieningshandleiding bij uw Digital Diesel Control paneel ontvangen. Dit betekent dat de bedieningshandleiding correspondeert met het geleverde paneel.

Uitsluitend indien u een ouder model van het Digital Diesel Control paneel bezit, dient u de handleiding met een ander versienummer te gebruiken. Deze gebruikershandleiding kunt u downloaden vanaf onze website www.whisperpower.com. Zie hoofdstuk 11 om de softwareversie van het DDC panel te controleren.



2 BASISBEDIENING



De *Digital Diesel Control* is het afstandbedieningspaneel van uw WhisperPower generator. Het paneel is door middel van een communicatiekabel aangesloten op de stuurelektronica van de generator.

2.1 Start toets

Druk kort op de *Start* toets om de generator op ieder gewenst moment te starten. Raadpleeg hoofdstuk 2.8 voor meer informatie over de startcyclus van de generator.

2.2 Stop toets

Druk kort op de *Stop* toets om de generator op ieder gewenst moment te stoppen. Raadpleeg hoofdstuk 2.9 voor meer informatie over de stopcyclus van de generator.

2.3 LED balk

De *LED balk* geeft een indicatie van het op de generator aangesloten vermogen in verhouding tot het maximale beschikbare vermogen: hoe meer LED's branden, des te meer vermogen is aangesloten op de generator. Elke LED geeft 1/5 van het beschikbare vermogen weer.

Indien de *rode LED* knippert, is er sprake van overbelasting. Wanneer de aangesloten belasting niet verminderd wordt, zal de generator na een paar seconden automatisch stoppen

Gedurende de start- en stopcyclus van de generator geeft de *LED balk* het aftellen van de opeenvolgende stappen weer.

2.4 LCD display

De *LCD display* geeft de actuele status en specifieke gebruikersinformatie van de generator weer.

Indien er twee knipperende sterretjes (x) worden getoond, is de *autostart functie* (hoofdstuk 9) of de *interval mode* (hoofdstuk 10) geactiveerd



2.5 Select- en Set-toets

De *Digital Diesel Control* biedt meerdere menu's om de aansturing van de WhisperPower generator in te stellen. Zie figuur 2 voor een overzicht van alle menu's.

Met behulp van de *Select*- en de *Set*- toetsen kunt u door deze menu's navigeren en kunt u instellingen van de parameters wijzigen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kort en lang drukken op de *Select*- en *Set*-toetsen.

- Select (kort). In het algemeen kunt u door kort (minder dan 3 seconden) op de Select toets te drukken de (sub)menu's doorlopen.
- Set (kort). Afhankelijk van de weergegeven informatie kunt u door kort (minder dan 3 seconden) op de Set-toets te drukken:
 - 1. Het weergegeven submenu openen;
 - 2. Een (sub-)menu verlaten indien "Verlaat menu" wordt getoond
 - 3. Een instelling wijzigen.
- Select (lang). Tenminste drie seconden op de Select toets drukken heeft twee functies:
 - 1. Vanuit het stand-by menu kunt u het select menu openen (zie hoofdstuk 6);
 - Bij het instellen van een waarde kunt de richting van de pijl aan de rechterkant van de display veranderen. Wanneer de pijl omlaag wijst (↓), kunt u de in te stellen waarde verlagen. Wanneer de pijl omhoog wijst (↑), kunt u de in te stellen waarde verlagen.
- Set (lang). In bepaalde (sub-)menu's kunt u tellers of historische gegevens terugstellen door gedurende drie seconden op de Set toets drukken.

2.6 Beperkte toegang tot de menu's

Foutieve instellingen van de *Digital Diesel Control* kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom kan de beschikbaarheid van en de toegankelijkheid tot het *select menu*, het *autostart menu* en/of het *interval menu* beperkt zijn in het *set-up menu* door de installateur (of eigenaar). Zie figuur 2.

Raadpleeg het appendix om de toegankelijkheid tot deze menu's te wijzigen.

2.7 Blokkeerstand

Om ongewenste foutieve instellingen van kritische parameters van de *Digital Diesel Control* te voorkómen, wordt de *blokkeerstand* geactiveerd, telkens wanneer u een (sub)menu verlaat. Wanneer deze stand geactiveerd is kunt u de instelling van deze parameters niet wijzigen indien het *blokkeerstand symbool* (*) wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de display.

Zie hoofdstuk 11.4 om de *blokkeerstand* uit te schakelen.

Laat wijzigingen van de instellingen alleen uitvoeren door daartoe gekwalificeerde personen!.





Figuur 2: menustructuur van de Digital Diesel Control



2.8 Startcyclus



Er zijn vier situaties die leiden tot het in gang zetten van de startcyclus van de generator*:

- Handmatig, door kort op Start te drukken (zie hoofdstuk 2.1);
- Automatisch, in gang gezet door de *autostart functie* (zie hoofdstuk 9);

• Automatisch, in gang gezet door de *interval mode* (zie hoofdstuk 10);

• Automatisch, na een mislukte startpoging.

De startcyclus is in alle gevallen hetzelfde. Tijdens het starten van de generator worden alle fasen van de startcyclus op de display getoond. Zie figuur links.

De LED-indicaties van de *LED-balk* geven het aftellen van iedere fase weer.

Zie hoofdstuk 8 om de instellingen van de startcyclus te wijzigen.

Na een geslaagde startpoging van de generator wordt het *beginscherm* van het *monitor menu* weergegeven (hoofdstuk 4).

Indien er sprake is van een mislukte startpoging, worden alle fasen van de startcyclus opnieuw doorlopen, net zo vaak als ingesteld (zie hoofdstuk 8.5 om het maximale aantal startpogingen in te stellen).

Wanneer de generator na het maximale aantal startpogingen nog steeds niet loopt, wordt deze automatisch gestopt, en wordt er een foutcode weergegeven op de display. Zie hoofdstuk 13 voor een overzicht van alle mogelijke foutcodes.

Druk kort op Set om naar het stand by menu te gaan.

OPMERKING: Een startpoging wordt als geslaagd beschouwd indien:

- De uitgangsfrequentie van de generator >25Hz is *of* de generator een laadspanning afgeeft aan de startbatterij *en*
- Geen van de sensorschakelaars op de generator een fout geeft.

* U kunt de generator ook starten met door middel van een service start. Zie hoofdstuk 12.14.



2.9 **Stopcyclus**

Er zijn vijf situaties die leiden tot het stoppen van de generator:

- Handmatig, door kort op Stop te drukken (zie hoofdstuk 2.2); •
- Automatisch, aangestuurd door de autostart functie (zie hoofdstuk 9); •
- Automatisch, aangestuurd door de interval mode (zie hoofdstuk 10);
- Automatisch, vanwege een hardwarefout van de generator (zie hoofdstuk 13 voor een overzicht van alle foutcodes.);
- Automatisch, na een mislukte startpoging (zie hoofdstuk 2.8) •



(hoofdstuk 3)

In alle gevallen is de stopcyclus gelijk: op de display wordt "STOP ENGINE" aangegeven. Zie figuur links. Bovendien gaan alle LEDindicaties van de LED-balk tegelijkertijd knipperen.

Zie hoofdstuk 8.7 om de instellingen van de stoptijd in te stellen (alleen mogelijk bij het model W-SC3.5; alle andere modellen: 10 seconden, vaste waarde)

Nadat de generator is gestopt, keert de Digital Diesel Control terug naar het stand-by menu

2.10 Generatoronderhoud

De Digital Diesel Control is voorzien van een urenteller die tijd tot het eerstvolgende generatoronderhoud aangeeft. Deze teller kan u ondersteunen bij het plannen van het generatoronderhoud.



BELANGRIJK: De toelaatbare tijd tussen twee onderhoudsbeurten wordt niet alleen bepaald door het aantal bedrijfsuren, maar ook door bijvoorbeeld omgevingsfactoren, gemiddeld aantal bedrijfsuren, aangesloten vermogen, enzovoort. De Digital Diesel Control houdt hiermee geen rekening! Raadpleeg de gebruikershandleiding van de WhisperPower generator voor aanvullende informatie over het onderhoud aan uw generator.

Raadpleeg na het onderhoud aan de generator hoofdstuk 12.1 (onderhoudstijd terugstellen) om de bedrijfsurenteller voor onderhoud aan de generator terug te stellen. Dit submenu is toegankelijk door het select menu en vervolgens het service menu te openen (zie hoofdstuk 6).

2.11 **Onderhoud aan de Digital Diesel Control**

Er is geen specifiek onderhoud nodig aan de Digital Diesel Control. Gebruik slechts een licht bevochtigde doek om de display te reinigen. Gebruik nooit vloeibare, bijtende of schurende middelen.



3 STAND-BY MENU

Dit hoofdstuk beschrijft de functies van het *stand-by menu*. Het *stand-by menu* biedt de gebruiker een bondig overzicht van de status van de generator. Dit menu is niet beschikbaar indien de generator loopt.

Druk steeds kort op de Select toets om onderstaande schermen te doorlopen.



3.1 Beginscherm

Wanneer het systeem in rust is (de generator loopt niet), wordt het *beginscherm* weergegeven. Het *beginscherm* toont:

De identificatie van het model generator,

• De modus die op dit moment actief is (*stand by mode*, *automaat stand* of *stilte periode*)

Indien de *automaat stand* actief is, worden twee knipperende sterretjes (**x**) weergegeven. Dit betekent dat de *autostart functie* (zie hoofdstuk 9) of de *interval mode* (zie hoofdstuk 10) geactiveerd is.

3.2 Spanning van de startbatterij

Druk eenmaal op *Select* om de actuele spanning van de startbatterij (BAT1) van de generator weer te geven. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

3.3 Inschakelpunt autostart functie (startbatterij)

Wordt alleen weergegeven wanneer de *autostart functie* geactiveerd is (zie hoofdstuk 9). Deze waarde geeft de spanning van de startbatterij (BAT1) aan waaronder de generator automatisch gestart wordt. Zie hoofdstuk 9.2 om deze waarde te wijzigen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

3.4 Spanning van de tweede batterij

Wordt alleen weergegeven wanneer er een tweede batterij is geïnstalleerd (raadpleeg het appendix). Het geeft de actuele spanning van de tweede batterij (BAT2) weer. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.





beainscherm (hoofdstuk 3.1)

3.5 Inschakelpunt autostart functie (tweede batterij)

Wordt alleen weergegeven wanneer er een tweede batterij is geïnstalleerd (raadpleeg de installatiehandleiding) en wanneer de autostart functie geactiveerd is (zie hoofdstuk 9). Deze waarde geeft de spanning van de tweede batterij (BAT2) aan waaronder de generator automatisch gestart wordt. Zie hoofdstuk 9.3 om deze waarde te wijzigen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het beginscherm.

3.6 Tijd tot starten

Tijd tot starten laat een aftellende klok zien. Het geeft de resterende tijd weer totdat de generator automatisch gestart wordt. Wordt alleen weergegeven wanneer de interval mode geactiveerd is (zie hoofdstuk 10). Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het beginscherm.

3.7 Klok

Het volgende scherm geeft de actuele tijd weer. Raadpleeg hoofdstuk 11.2 om de klokinstellingen te wijzigen.

3.8 Resterende tijd tot onderhoud

Resterende tijd tot onderhoud geeft het aantal uren weer totdat de generator weer onderhouden moet worden. Zie ook hoofdstuk 2.10 Zie hoofdstuk 8.8 om de standaardinstelling van deze timer in te stellen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het beginscherm.

Looptijd (aantal bedrijfsuren) 3.9

Looptijd geeft het aantal bedrijfsuren sinds de laatste onderhoudsbeurt van de generator weer. Zie hoofdstuk 12.1 om deze urenteller na het onderhoud aan de generator weer op nul te zetten . Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het beginscherm.

3.10 Historical data menu

Van hieruit kunt u het historical data menu openen door kort op Set te drukken. Zie hoofdstuk 4 voor een beschrijving van het historical data menu

Druk kort op Select om terug te keren naar het beginscherm. Ook indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het beginscherm.



MONITOR MENU 4

Dit hoofdstuk beschrijft de functie van het *monitor menu*. Terwijl de generator loopt, geeft dit menu een actueel beeld van de parameters van de generator en de batterijen. Dit menu is daardoor alleen beschikbaar wanneer de generator loopt: u kunt het direct openen door kort op Select te drukken. U kunt de weergegeven informatie niet wijzigen.

Druk steeds kort op de Select toets om onderstaande schermen te doorlopen. Druk kort op Set om terug te keren naar het beginscherm (hoofdstuk 4.1)



4.1 Beginscherm

Het beginscherm wordt weergegeven na een geslaagde startpoging. Het laat het volgende zien:

De identificatie van het model generator (Wordt niet aangeduid •

- bij modellen met een driefase uitgangsspanning),
- De uitgangsspanning van de generator,
- De door de generator geleverde stroom.

4.2 Spanning, stroom, frequentie en belasting

Wordt niet weergegeven bij modellen met een driefase uitgangsspanning. Het volgende scherm geeft de actuele spanning, stroom, frequentie en belasting weer. Bij de dual voltage versies (twee fasen, 120V/240V) wordt alleen de spanning en de stroom van beide fasen weergegeven.

4.3 Belasting

Hier wordt de op de generator aangesloten belasting (kVA) weergegeven. Bij modellen met een enkelfase uitgangsspanning wordt ook de belasting als percentage van het nominale vermogen van de generator weergegeven.

Dit percentage wordt tevens weergegeven door middel van de LEDbalk.

4.4 **Toerental en frequentie**

Dit scherm geeft het toerental en de frequentie van de uitgangsspanning weer. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het beginscherm.





(hoofdstuk 4.1)

4.5 Spanning van de startbatterij

Spanning van de startbatterij (BAT1) van de generator. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

4.6 Inschakelpunt autostart functie (startbatterij)

Wordt alleen weergegeven wanneer de *autostart functie* geactiveerd is (zie hoofdstuk 9). Deze waarde geeft de spanning van de startbatterij (BAT1) aan waaronder de generator automatisch gestart wordt. Zie hoofdstuk 9.2 om deze waarde te wijzigen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

4.7 Spanning van de tweede batterij

Wordt alleen weergegeven wanneer er een tweede batterij is geïnstalleerd (raadpleeg het appendix). Het geeft de actuele spanning van de tweede batterij (BAT2) weer. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

4.8 Inschakelpunt autostart functie (tweede batterij)

Wordt alleen weergegeven wanneer er een tweede batterij is geïnstalleerd (raadpleeg de installatiehandleiding) en wanneer de *autostart functie* geactiveerd is (zie hoofdstuk 9). Deze waarde geeft de spanning van de tweede (BAT2) aan waaronder de generator automatisch gestart wordt. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

4.9 Bedrijfsuren

Actual runtime geeft het aantal bedrijfsuren sinds de laatste geslaagde startcyclus weer Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

4.10 Tijd tot stoppen

Tijd tot stop laat een aftellende klok zien. Het geeft de resterende tijd weer totdat de generator automatisch gestopt wordt. Wordt alleen weergegeven wanneer de *interval mode* geactiveerd is (zie hoofdstuk 10). Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.

4.11 Dag en tijd

Hier worden de actuele dag en tijd weergegeven. Raadpleeg hoofdstuk 11.2 om de klokinstellingen te wijzigen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *beginscherm*.



5 HISTORICAL DATA MENU

Het kan erg nuttig zijn de historie van uw generator te kennen. Zo kunt u deze gegevens gebruiken om te bepalen of de generator toe is aan een grote servicebeurt. U kunt dit bijvoorbeeld doen door het aantal geslaagde startpogingen te vergelijken met het aantal mislukte startpogingen. Gegevens uit dit menu kunt u ook gebruiken om te bepalen of de batterijen vervangen moeten worden. Daartoe worden de laagste en de laagste gemiddelde batterijspanning en het aantal starts, aangestuurd door de *autostart functie,* weergegeven.

Het *historical data menu* is alleen beschikbaar indien de generator niet loopt. Zie hoofdstuk 3.10 om dit menu te openen.

Druk steeds kort op *Select* om onderstaande schermen te doorlopen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *stand-by menu* (hoofdstuk 3).



5.1 Totale looptijd (bedrijfsurentotaal)

Deze functie geeft het totale aantal uren weer dat de generator heeft gelopen. Het is de bedrijfsurenteller van uw generator. U kunt deze waarde niet op nul stellen

5.2 Gemiddeld looptijd (bedrijfsuren)

Gemiddelde looptijd geeft het *totale aantal bedrijfsuren* gedeeld door het *aantal geslaagde startpogingen* weer. Zie hoofdstuk 12.2 om deze waarde op nul te stellen.

5.3 Aantal succesvolle startpogingen

Dit scherm geeft het totale aantal geslaagde startpogingen weer. Raadpleeg hoofdstuk 12.2 als u deze teller op nul wilt stellen.

5.4 Aantal mislukte startpogingen

Dit scherm geeft het *totale aantal mislukte startpogingen* weer. Raadpleeg hoofdstuk 12.2 om deze teller op nul te stellen

5.5 Aantal autostarts door startbatterij

Wordt alleen weergegeven wanneer de *autostart functie* geactiveerd is (zie hoofdstuk 9). Het toont het aantal generatorstarts van de *autostart functie,* aangestuurd door een lage spanning van de startbatterij (BAT1). Zie hoofdstuk 9.2 en 9.6 om deze spanningsgrens te wijzigen (inschakelpunt van de startbatterij). Raadpleeg hoofdstuk 12.3 wanneer u deze teller op nul wilt stellen.





5.6 Aantal autostarts door tweede batterij

Wordt alleen weergegeven wanneer de autostart functie geactiveerd is (zie hoofdstuk 9). Het toont het aantal generatorstarts van de *autostart functie,* aangestuurd door een lage spanning van de tweede batterij (BAT2). Zie hoofdstuk 9.3 en 9.6 om deze spanningsgrens te wijzigen (inschakelpunt van de tweede batterij). Raadpleeg hoofdstuk 12.4 wanneer u deze teller op nul wilt stellen.

5.7 Laagste spanning van de startbatterij

Dit scherm geeft de laagste gemiddelde batterijspanning van de startbatterij (BAT1) weer. Wordt niet weergegeven wanneer het *aantal hits door onderspanning (startbatterij)* = 0. Raadpleeg hoofdstuk 12.9 om deze waarde te wissen.

5.8 Aantal hits door onderspanning (startbatterij)

Toont het aantal keren dat de batterijspanning lager was dan het onderspanningniveau van de startbatterij (BAT1). Telkens wanneer de batterijspanning gedurende 5 seconden onder dit niveau komt (zie hoofdstuk 7.11), wordt deze teller met 1 verhoogd. Een groot aantal hits onder het onderspanningniveau kan duiden op een te kleine batterijcapaciteit, een verouderde batterij die vervangen moet worden of een defecte lader.

Raadpleeg hoofdstuk 12.9 wanneer u deze teller op nul wil stellen.

5.9 Meest recente waarschuwing

Laatste waarschuwing toont de meest recente waarschuwing die werd waargenomen door de control unit van de generator tijdens de laatste generatorrun. Zie hoofdstuk 13 voor een overzicht van alle mogelijke waarschuwingen.

5.10 Meest recente foutmelding

Dit scherm toont de oorzaak die leidde tot de meest recente generatorstop. Zie hoofdstuk 13 voor een overzicht van alle foutcodes.

Druk kort op *Select* om terug te keren naar het *stand-by menu*. Ook wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het *stand-by menu*.



SELECT MENU 6

U kunt u het select menu openen indien de generator niet loopt en toegang tot dit menu is toegestaan (zie hoofdstuk 2.6). Vanuit het select menu heeft u toegang tot diverse geavanceerde submenu's.

Om het select menu te openen houdt u in het stand-by menu (zie hoofdstuk 3) de Select toets tenminste 3 seconden ingedrukt.



Druk steeds kort op Select om het select menu te doorlopen. Druk kort op Set om het getoonde submenu te openen.

De submenu's zijn als volgt:

Energy menu (zie hoofdstuk 7). Dit menu biedt u de mogelijkheid om de instellingen van de alarmfuncties te wijzigen.

Engine menu (zie hoofdstuk 8). Hier kunt u de Digital Diesel Control conform de specificaties van de generator instellen.

Autostart menu (zie hoofdstuk 9). Instellingen om de generator automatisch te laten starten en stoppen, aangestuurd door de batterijspanning (beperkte toegang; zie hoofdstuk 2.6)

Interval menu (zie hoofdstuk 10). Instellingen om de generator automatisch periodiek te starten en te stoppen. (beperkte toegang; zie hoofdstuk 2.6)

Het display menu (zie hoofdstuk 11) wordt gebruikt om de interne klok in te stellen en om uw persoonlijke voorkeuren voor bediening vast te leggen.

Service menu (zie hoofdstuk 12). Hier kunt u diverse tellers en parameters terugstellen na een onderhoudsbeurt aan uw generator.

Bij Verlaat menu kunt u terugkeren naar het stand-by menu door kort op Set te drukken. Ook wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de Digital Diesel Control automatisch terug naar het stand-by menu.



ENERGY MENU 7

In het energy menu kunt u:

- De parameters van de alarmfunctie instellen. Wanneer een van deze parameters een bepaalde waarde overschrijdt, wordt de alarmfunctie ingeschakeld. Indien ingeschakeld, kan het een extern relais of een hoorbaar alarm aansturen (raadpleeg de installatiehandleiding)
- De Digital Diesel Control instellen op de nominale spanning van de tweede batterij (BAT2);

Het energy menu is alleen toegankelijk wanneer de generator niet loopt. Raadpleeg hoofdstuk 6 om dit menu te openen.

Druk steeds kort op de Select toets om onderstaande schermen te doorlopen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het stand-by menu (hoofdstuk 3).

OPMERKING: Wanneer aan de rechterkant van de display een pijl wordt weergegeven, kunt u de richting van de pijl wijzigen door de Select toets drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de pijl omlaag wijst (ψ), kunt u de ingestelde waarde verlagen met de Set toets. Wanneer de pijl omhoog wijst (\uparrow), kunt u de ingestelde waarde verhogen.



7.1 Terugstellen naar fabrieksinstellingen

In het eerste scherm kunt u alle voorgaande instellingen van het energy menu terug stellen naar de fabrieksinstellingen. Houd de Set toets tenminste drie seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan.

7.2 Alarm aangestuurd door hardwarefout: aan/uit

De alarmfunctie kan worden ingeschakeld wanneer er sprake is van een hardwarefout. In geval van een hardwarefout wordt de generator automatisch gestopt. Zie hoofdstuk 13 voor een overzicht van alle foutcodes.

Met Set kunt u deze functie activeren of uitschakelen. Fabrieksinstelling: uitgeschakeld.

7.3 Alarm aangestuurd door waarschuwing: aan/uit

De alarmfunctie kan ook worden ingeschakeld wanneer er sprake is van een waarschuwing. Zie hoofdstuk 13 voor een overzicht van alle waarschuwingen.

Met Set kunt u deze functie activeren of uitschakelen. Fabrieksinstelling: uitgeschakeld.









7.9 Waarschuwingsniveau hoge uitgangsstroom

Wanneer de uitgangsstroom van de generator groter is dan deze instelling, wordt de *alarmfunctie* ingeschakeld.

Fabrieksinstelling: afhankelijk van de nominale uitgangsstroom van de generator.

7.10 Waarschuwingsniveau lage uitgangsfrequentie

Indien de uitgangsfrequentie van de generator onder dit niveau daalt, wordt de *alarmfunctie* ingeschakeld.

Fabrieksinstelling: 45 / 55Hz (afhankelijk van de nominale frequentie 50 / 60Hz)

7.11 Onderspanningniveau van de startbatterij

De *alarmfunctie* wordt ingeschakeld wanneer de spanning van de startbatterij (BAT1) lager is dan de hier ingestelde waarde. Fabrieksinstelling: 10.8 / 21.6 V (afhankelijk van de nominale spanning van de startbatterij).

7.12 Nominale spanning van de tweede batterij

Hier kunt u de nominale spanning van de tweede batterij (BAT2) selecteren door kort op de *Set* toets te drukken. U dient deze waarde op 0V in te stellen indien er geen tweede batterij is aangesloten op de *Digital Diesel Control*.

7.13 Onderspanningniveau van de tweede batterij

Wordt alleen weergegeven wanneer er een tweede batterij is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 7.12). Het markeert de spanning van de tweede batterij (BAT2) waaronder de alarmfunctie wordt ingeschakeld.

Fabrieksinstelling: 11.0 / 22.0 V (afhankelijk van de nominale spanning van de tweede batterij (BAT2)).

Bij *Verlaat menu* kunt u terugkeren naar het *select menu* (hoofdstuk 6) door kort op *Set* te drukken. Wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen is aangeraakt, keert de *Digital Diesel Control* automatisch terug naar het *stand-by menu*.



8 ENGINE MENU

In het engine menu kunt u de Digital Diesel Control instellen in overeenstemming met de specificaties van de generator. Onder normale omstandigheden wordt het wijzigen van deze parameters sterk afgeraden. Raadpleeg hoofdstuk 6 om dit menu te openen.

U moet elk van de onderstaande stappen binnen 40 seconden uitvoeren, anders keert de Digital Diesel Control weer terug naar het stand-by menu.

Druk steeds kort op de Select toets het om het engine menu te doorlopen. Druk kort op de Set toets om een instelling te wijzigen.

OPMERKING: Wanneer aan de rechterkant van de display een pijl wordt weergegeven, kunt u de richting van de pijl wijzigen door de Select toets drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de pijl omlaag wijst (ψ), kunt u de ingestelde waarde verlagen met de Set toets. Wanneer de pijl omhoog wijst (\uparrow), kunt u de ingestelde waarde verhogen.



8.1 Terugstellen naar fabrieksinstellingen

In het eerste scherm kunt u alle voorgaande instellingen van het engine menu terug stellen naar de fabrieksinstellingen. Houd de Set toets tenminste drie seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan

8.2 Inschakeltijd van de brandstofpomp

In dit scherm kunt u de tijdsduur instellen van het inschakelen van de brandstofpomp voordat de startmotor van generator ingeschakeld wordt. Fabrieksinstelling: 3 sec.

8.3 Voorgloeitijd

Voor een veilige werking en een langere levensduur van de generator is het van belang om voor te gloeien alvorens te starten. Fabrieksinstelling: 10 sec.

8.4 Maximale starttijd

Instelling van de maximale tijd dat de startmotor ingeschakeld kan zijn. Fabrieksinstelling: 5 sec.





terugstellen naar fabrieksinstellingen (hoofdstuk 8.1)

8.5 Maximum aantal startpogingen

Met deze functie kunt u het maximale aantal startpogingen instellen. Voorbeeld: Indien dit aantal staat ingesteld op 3 en de startcyclus wordt in gang gezet, zal de *Digital Diesel Control* nog tweemaal proberen te starten indien de eerste startpoging is mislukt. Fabrieksinstelling: 3 pogingen

8.6 Onderdrukkingstijd van de foutmeldingen

Wanneer de eerste startpoging is mislukt, zal de Digital Diesel Control nogmaals proberen de generator te starten (zie hoofdstuk 8.5). Om na te gaan of een startpoging is geslaagd, meet de control unit op de generator de uitgangsspanning van de generator. Deze meting kent een vertraging om er zeker van te zijn dat de generator normaal loopt (opstartverschijnselen zijn uitgedempt). Fabrieksinstelling van de *onderdrukkingstijd van de foutmeldingen*: 15 sec.

8.7 Pull voor stop tijd

Uitsluitend van toepassing voor de W-SC3.5 modellen. Fabrieksinstelling: 10 sec.

8.8 Onderhoudstijd instellen

Onder normale omstandigheden dient de generator een eerste onderhoudsbeurt te krijgen na 50 bedrijfsuren (vaste waarde), en daarna na iedere 150 uur. In sommige gevallen dient het interval tussen twee onderhoudsbeurten te worden aangepast. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de generator voor meer gedetailleerde informatie.

Fabrieksinstellingen: 150 uren.

Bij Verlaat menu kunt u terugkeren naar het select menu (hoofdstuk 6) door kort op Set te drukken. Wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen is aangeraakt, keert de Digital Diesel Control automatisch terug naar het stand-by menu.



9 AUTOSTART MENU

De *Digital Diesel Control* biedt de mogelijkheid om de generator automatisch te laten starten op een lage batterijspanning zodat de batterijen weer kunnen worden geladen. De generator wordt weer gestopt zodra de batterijen weer geladen zijn. Daarbij is het mogelijk om een *stilte periode* in te stellen waarmee u kunt voorkomen dat de generator bijvoorbeeld 's nachts gestart wordt. Gedurende deze periode wordt de tekst "STILTE PERIODE" weergegeven op het *beginscherm* van het *stand-by menu* (zie hoofdstuk 3). Dit betekent dat de generator niet automatisch zal starten. In het *autostart menu* kunt u de parameters van de *autostart functie* instellen.

Zorg dat aan de volgende voorwaarden is voldaan voordat u de *autostart functie* gaat gebruiken:

- De toegang tot het *autostart menu* is toegestaan in het *set up menu* (zie appendix)
- Wanneer u gebruik wilt maken van de *stilte periode* dient de interne klok te zijn ingesteld op de juiste tijd (zie hoofdstuk 11.2).
- De *blokkeerstand* (zie hoofdstuk 11.4) is uitgeschakeld voordat u gaat programmeren.
- De generator is klaar voor gebruik. Dit houdt onder meer in dat de er voldoende koelvloeistof en diesel beschikbaar moet zijn en dat alle kleppen geopend zijn (raadpleeg de bedieningshandleiding van de generator).

OPMERKINGEN:

- De *autostart functie* kan de generator niet starten indien de *onderhoudstijd* verstreken is. Echter, indien de *onderhoudstijd* verstrijkt terwijl de generator nog loopt, zal de generator pas stoppen wanneer de *minimale looptijd* (hoofdstuk 9.6) is verstreken.
- Door kort op *Start / Stop* te drukken kunt u de generator op ieder gewenst moment handmatig starten en stoppen (ook gedurende de *stilte periode*!).
- De *autostart functie* wordt automatisch uitgeschakeld indien er sprake is geweest van een mislukte startpoging of indien de generator is gestopt vanwege een hardwarefout. Dit betekent dat de generator niet meer automatisch gestart zal worden op een lage batterijspanning.
- Indien de *autostart functie* actief is, worden twee knipperende sterretjes (x) weergegeven in het *beginscherm* van het *stand-by menu*.
- Wanneer aan de rechterkant van de display een pijl wordt weergegeven, kunt u de richting van de pijl wijzigen door de Select toets drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de pijl omlaag wijst (↓), kunt u de ingestelde waarde verlagen met de Set toets. Wanneer de pijl omhoog wijst (↑), kunt u de ingestelde waarde verlagen verhogen

Raadpleeg hoofdstuk 6 om het autostart menu te openen

Druk steeds kort op de Select toets het om het *autostart menu* te doorlopen. Druk kort op de *Set* toets om een instelling te wijzigen.

U moet elk van de onderstaande stappen binnen 40 seconden uitvoeren, anders keert de *Digital Diesel Control* weer terug naar het *stand-by menu.*





BELANGRIJK!

WhisperPower kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit het zonder toezicht laten draaien van de generator in de *autostart functie.*



WAARSCHUWING!

Wees er van overtuigd dat de generator niet automatisch kan starten tijdens werkzaamheden aan de elektrische installatie. Verwijder eerst de zekering van 3 Ampère uit het bedieningspaneel op de generator en maak vervolgens de aansluitingen met de positieve polen van de batterijen los.



9.1 Terugstellen naar fabrieksinstellingen

In het eerste scherm kunt u alle voorgaande instellingen van het autostart menu terug stellen naar de fabrieksinstellingen. Houd de Set toets tenminste drie seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan.

9.2 Autostart - Startbatterij aan/uit

Druk kort op Set om autostart functie in- of uit te laten schakelen (AAN / UIT) op de startbatterij (BAT1).

• Indien ingeschakeld (AAN), drukt u kort op *Select* om de variabelen van de *autostart functie* in te stellen; lees verder in hoofdstuk 9.6.

• Indien uitgeschakeld (UIT), drukt u kort op *Select* door te gaan naar de volgende stap.

9.3 Autostart - Tweede batterij aan/uit

Druk kort op Set om autostart functie in- of uit te laten schakelen (AAN / UIT) op de *tweede batterij* (BAT2). Deze functie is alleen beschikbaar indien er een tweede batterij geïnstalleerd is

• Indien ingeschakeld (AAN), drukt u kort op *Select* om de variabelen van de *autostart functie* in te stellen; lees verder in hoofdstuk 9.6.

• Indien uitgeschakeld (UIT), drukt u kort op *Select* door te gaan naar de volgende stap.





9.4 Stilte periode aan/uit

Druk kort op Set om de stilte periode in- of uit te schakelen (AAN / UIT). Indien ingeschakeld (AAN) zal de generator niet automatisch starten tijdens de ingestelde periode

• Indien ingeschakeld (AAN) drukt u kort op *Select* om de beginen eindtijd van de *stilte periode* in te stellen; lees verder in hoofdstuk 9.5.

• Indien uitgeschakeld (UIT), drukt u kort op *Select* door te gaan naar de volgende stap

Bij *Verlaat menu* kunt u terugkeren naar het *select menu* (hoofdstuk 6) door kort op *Set* te drukken. Wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen is aangeraakt, keert de *Digital Diesel Control* automatisch terug naar het *stand-by menu*.

9.5 Begin- en eindtijd van de stilte periode

De *stilte periode* is de dagelijkse periode dat de generator niet automatisch gestart mag worden door de *autostart functie*. U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat de generator 's nachts gestart wordt.



Begintijd van de Stilte periode

Uren knipperen: druk meerdere malen op Set om de uren van de begintijd in te stellen. Druk vervolgens kort op Select. Minuten knipperen: druk meerdere malen op Set om de minuten van de begintijd in te stellen. Druk vervolgens kort op Select.

Eindtijd van de Stilte periode

Uren knipperen: druk meerdere malen op *Set* om de uren van de eindtijd in te stellen. Druk vervolgens kort op *Select.* Minuten knipperen: druk meerdere malen op *Set* om de minuten van de eindtijd in te stellen.

Druk daarna kort op Select. Lees weer verder in hoofdstuk 9.4.







variabelen van het autostart menu (fabrieksinstellingen)



Inschakelpunt autostart functie

De eerste variabele markeert de batterijspanning waaronder de autostart functie wordt ingeschakeld. Fabrieksinstelling: 11.50V / 23.00V

Vertragingstijd

Hiermee kunt u voorkomen dat de *autostart functie* wordt ingeschakeld door een kortstondige spanningsval. Fabrieksinstelling: 5 sec.

Batterij OK instelling. (instelpunt "batterij geladen") Wanneer de spanning boven deze spanning komt, wordt de batterij als volledig geladen beschouwd. Hierdoor wordt de *minimale looptijd* gestart. Fabrieksinstelling: 14.00 / 28.00V

Minimale looptijd

Dit is de minimale tijd dat de generator zal blijven draaien na het bereiken van de *batterij OK instelling*. Fabrieksinstelling: 60 minuten.

Maximale looptijd

Om te voorkomen dat de generator voortdurend blijft draaien doordat de batterijspanning niet boven de *batterij OK instelling* komt, kunt u een maximale looptijd instellen. Fabrieksinstelling: 240 minuten.



10 INTERVAL MENU

Met het *interval menu* kunt u de *interval mode* programmeren: een timer om de generator op ieder gewenst tijdstip te starten en te stoppen, alsof u een videorecorder programmeert.

dat aan de volgende voorwaarden is voldaan voordat u de *interval mode* gaat gebruiken:

- De toegang tot het interval menu is toegestaan in het set up menu (zie appendix)
- De interne klok moet ingesteld zijn op de juiste tijd (zie hoofdstuk 11.2).
- De *blokkerstand* (zie hoofdstuk 11.4) is uitgeschakeld voordat u gaat programmeren.
- De generator is klaar voor gebruik. Dit houdt onder meer in dat de er voldoende koelvloeistof en diesel beschikbaar moet zijn en dat alle kleppen geopend zijn (raadpleeg de bedieningshandleiding van de generator).

IERKINGEN:

- De generator kan niet automatisch gestart worden indien de onderhoudstijd verstreken is. Echter, indien de onderhoudstijd verstrijkt terwijl de generator nog loopt, zal de generator pas stoppen wanneer het interval einde is bereikt.
- Door kort op *Stop* te drukken kunt u de generator op ieder gewenst moment handmatig stoppen.
- De *interval mode* wordt automatisch uitgeschakeld indien er sprake is geweest van een mislukte startpoging of indien de generator is gestopt vanwege een hardwarefout. Dit betekent dat de generator niet meer automatisch gestart wordt.
- Indien de *interval mode* actief is, word dit door twee knipperende sterretjes (x) aangeduid in het *beginscherm* van het *stand-by menu* en is de *tijd tot starten* functie beschikbaar in het *stand-by menu* (hoofdstuk 3.6).
- Wanneer aan de rechterkant van de display een pijl wordt weergegeven, kunt u de richting van de pijl wijzigen door de Select toets drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de pijl omlaag wijst (↓), kunt u de ingestelde waarde verlagen met de Set toets. Wanneer de pijl omhoog wijst (↑), kunt u de ingestelde waarde verlagen

Raadpleeg hoofdstuk 6 om het interval menu te openen.

Druk steeds kort op de Select toets het om het *interval menu* te doorlopen. Druk kort op de *Set* toets om een instelling te wijzigen.

U moet elk van de onderstaande stappen binnen 40 seconden uitvoeren, anders keert de Digital Diesel Control weer terug naar het stand-by menu.



BELANGRIJK!

WhisperPower kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit het zonder toezicht laten draaien van de generator in de *interval mode*



WAARSCHUWING!

Wees er van overtuigd dat de generator niet automatisch kan starten tijdens werkzaamheden aan de elektrische installatie. Verwijder eerst de zekering van 3 Ampère uit het bedieningspaneel op de generator en maak vervolgens de aansluitingen met de positieve polen van de batterijen los.





fabrieksinstellingen (hoofdstuk 10.1)

10.1 Terugstellen naar fabrieksinstellingen

In het eerste scherm kunt u alle voorgaande instellingen van het *interval menu* terugstellen naar de fabrieksinstellingen. Houd de *Set* toets tenminste drie seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, of druk kort op *Select* om naar de volgende stap te gaan.

10.2 Interval Auto start aan/uit

Druk kort op Set om interval mode in- of uit te laten schakelen (AAN / UIT). Druk vervolgens kort op Select om door te gaan naar de volgende stap. Indien uitgeschakeld (UIT), gaat u direct door naar het scherm Verlaat menu. Fabrieksinstelling: UIT

10.3 Herhalingscyclus (program mode)

Druk kort op Set om de gewenste herhalingscyclus te kiezen:.

- 1x: de generator zal slechts eenmaal gestart en gestopt worden
- *Dagelijks*: de generator zal dagelijks op het zelfde tijdstip gestart en gestopt worden.

• *Wekelijks)*: de generator zal iedere week op het zelfde tijdstip gestart en gestopt worden.

• *4 wekelijks*: de generator zal iedere vier weken op het zelfde tijdstip gestart en gestopt worden.

Druk daarna kort op Select voor de volgende stap

10.4 Interval begin

Kies eerst de dag (dag knippert) door steeds kort op *Set* te drukken. Druk vervolgens kort op *Select* om de gekozen dag op te slaan. Herhaal dit voor de uren en de minuten.

10.5 Interval einde

Op dezelfde wijze kunt u de eindtijd van het interval instellen (OPMERKING: u kunt hier de dag niet selecteren; een interval kan nooit langer duren dan 23 uur en 59 minuten)

Bij *Verlaat menu* kunt u terugkeren naar het *select menu* (hoofdstuk 6) door kort op *Set* te drukken. Wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen is aangeraakt, keert de *Digital Diesel Control* automatisch terug naar het *stand-by menu*.



11 DISPLAY MENU

In het displaymenu kunt u de interne klok bijstellen en kunt u de display instellen naar de wensen van de eindgebruiker.

Raadpleeg hoofdstuk 6 om dit menu te openen.

U moet elk van de onderstaande stappen binnen 40 seconden uitvoeren, anders keert de Digital Diesel Control weer terug naar het stand-by menu.

Druk steeds kort op de Select toets het om het display menu te doorlopen. Druk kort op de Set toets om een instelling te wijzigen.

OPMERKING: Wanneer aan de rechterkant van de display een pijl wordt weergegeven, kunt u de richting van de pijl wijzigen door de Select toets drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de pijl omlaag wijst (ψ), kunt u de ingestelde waarde verlagen met de Set toets. Wanneer de pijl omhoog wijst (\uparrow), kunt u de ingestelde waarde verhogen.



Select

11.1 Terugstellen naar fabrieksinstellingen

In het eerste scherm kunt u alle voorgaande instellingen van het display menu terug stellen naar de fabrieksinstellingen. Houd de Set toets tenminste drie seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan.

11.2 Klokinstelling

Om de klok in te stellen:

Dag knippert: kies de dag door steeds kort op Set te drukken. Druk vervolgens kort op Select.

Uren knipperen: stel de uren in (24 uurs klok) door steeds kort op Set te drukken. Druk vervolgens kort op Select.

Minuten knipperen: stel de minuten in door steeds kort op Set te drukken. Druk daarna kort op Select.

Slaap stand (sluimerstand) 11.3

Wanneer de slaap stand is ingeschakeld (AAN), wordt de achtergrondverlichting van de display automatisch uitgeschakeld wanneer de toetsen gedurende 4 minuten niet worden ingedrukt. Zodra een van de knoppen wordt aangeraakt, zal de displayverlichting weer oplichten zodat deze gemakkelijk kan worden afgelezen.

Druk op Set om de slaap stand in of uit te schakelen. Fabrieksinstelling: AAN





11.4 Blokkeerstand

Om te voorkomen dat de instellingen van de *Digital Diesel Control* "per ongeluk" worden gewijzigd, wordt de *blokkeerstand* ingeschakeld, telkens wanneer u een (sub)menu verlaat.. Wanneer de *blokkeerstand* is ingeschakeld, kunnen kritische instellingen niet gewijzigd worden indien het *blokkeerstandsymbool* (*) in de rechter bovenhoek van de display wordt getoond.

Druk op *Set* om de *blokkeerstand* in of uit te schakelen Fabrieksinstelling: ingeschakeld (AAN)

11.5 Instelling van de taal

Druk op Set om de gewenste taal te kiezen. Fabrieksinstelling: ENGLISH. Druk daarna kort op Select.

11.6 Contrast

Invloeden van buitenaf kunnen invloed hebben op het contrast van de display. Druk steeds kort op *Set* om het contrast van de display in te stellen. Druk daarna kort op *Select.*

11.7 Firmware Panel

Firmware Panel toont de softwareversie van de microprocessor van het paneel. Deze parameter kan niet gewijzigd worden; uitsluitend t.b.v. installateurs.

11.8 Firmware Control

Firmware Control toont de softwareversie van de microprocessor van de control unit op de generator. Deze parameter kan niet gewijzigd worden; uitsluitend t.b.v. installateurs.

Bij *Verlaat menu* kunt u terugkeren naar het *select menu* (hoofdstuk 6) door kort op *Set* te drukken. Wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen is aangeraakt, keert de *Digital Diesel Control* automatisch terug naar het *stand-by menu*.



12 SERVICE MENU

In het service menu kunt u diverse tellers op nul stellen of instellingen aanpassen na een onderhoudsbeurt aan uw generator.

Raadpleeg hoofdstuk 6 om dit menu te openen.

Druk steeds kort op de Select toets om onderstaande schermen te doorlopen. Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, keert de display automatisch terug naar het stand-by menu (hoofdstuk 3).

OPMERKING: Wanneer aan de rechterkant van de display een pijl wordt weergegeven, kunt u de richting van de pijl wijzigen door de Select toets drie seconden ingedrukt te houden. Wanneer de pijl omlaag wijst (ψ), kunt u de ingestelde waarde verlagen met de Set toets. Wanneer de pijl omhoog wijst (\uparrow), kunt u de ingestelde waarde verhogen.



12.1 Onderhoudstijd terugstellen

Houd Set tenminste 3 seconden ingedrukt om de bedrijfsurenteller voor onderhoud aan de generator terug te stellen

12.2 Nulstellen aantal startpogingen

Dit scherm biedt u de mogelijkheid om het gemiddeld aantal bedrijfsuren (zie hoofdstuk 5.2), het aantal mislukte startpogingen (zie hoofdstuk 5.3) en het aantal geslaagde startpogingen (zie hoofdstuk 5.4) op nul te stellen.

Houd Set tenminste 3 seconden ingedrukt om deze tellers op nul te stellen of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan.

12.3 Nulstellen aantal autostarts startbatterij

Wordt alleen weergegeven wanneer de autostart functie geactiveerd is. Zie hoofdstuk 5.5. Houd Set tenminste 3 seconden ingedrukt om het aantal generatorstarts van de autostart functie, aangestuurd door een lage spanning van de startbatterij (BAT1), op nul te stellen of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan.

12.4 Nulstellen aantal autostarts tweede batterij

Wordt alleen weergegeven wanneer de autostart functie geactiveerd is. Zie hoofdstuk 5.6. Houd Set tenminste 3 seconden ingedrukt om het aantal generatorstarts van de autostart functie, aangestuurd door een lage spanning van de tweede batterij (BAT2) op nul te stellen of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan.

12.5 Meest recente waarschuwing

Dit scherm toont de meest recente waarschuwing die werd gedetecteerd door de alarmfunctie. Het kan u helpen te bepalen of de parameters van de alarmfunctie moeten worden bijgesteld. Het kan ook worden gebruikt om te bepalen of de batterijen vervangen moeten worden.

Zie hoofdstuk 13 voor een overzicht van alle mogelijke waarschuwingen.





12.6 Tijdsvertraging alarmfunctie (startbatterij)

Hier kunt u de tijdsvertraging instellen voor de *alarmfunctie*, aangestuurd door het *onderspanningniveau van de startbatterij* (BAT1). Zie hoofdstuk 7.11. Door een tijdsvertraging in te stellen wordt voorkomen dat de *alarmfunctie* geactiveerd wordt door een kortstondig spanningsval.

Fabrieksinstelling: 10 sec.

12.7 Aantal hits door onderspanning (startbatterij)

Toont het aantal keren dat de batterijspanning lager was dan het onderspanningniveau van de startbatterij (BAT1) (read only). Telkens wanneer de batterijspanning gedurende 5 seconden onder dit niveau komt, wordt deze teller met 1 verhoogd.

Een groot aantal hits onder het onderspanningniveau kan duiden op een te kleine batterijcapaciteit, een verouderde batterij die vervangen moet worden of een defecte lader.

Zie hoofdstuk 7.11 om het onderspanningniveau van de startbatterij in te stellen .

12.8 Laagste spanning van de startbatterij

Dit scherm geeft de laagste gemiddelde batterijspanning van de startbatterij (BAT1) weer. Een afnemende waarde kan duiden op een verouderde batterij die vervangen moet worden

12.9 Nulstellen hits door onderspanning (startac.)

Houd Set tenminste 3 seconden ingedrukt om de teller voor het aantal hits door onderspanning (startbatterij) (zie hoofdstuk 12.7) en de laagste spanning van de startbatterij (zie hoofdstuk 12.8) op nul te stellen.

12.10 Tijdsvertraging alarmfunctie (tweede batterij)

Hier kunt u de tijdsvertraging instellen voor de *alarmfunctie*, aangestuurd door het *onderspanningniveau van de tweede batterij* (BAT2). Zie hoofdstuk 7.13. Door een tijdsvertraging in te stellen wordt voorkomen dat de *alarmfunctie* geactiveerd wordt door een kortstondig spanningsval.

Fabrieksinstelling: 10 sec.

12.11 Aantal hits door onderspanning (2^e batterij)

Toont het aantal keren dat de batterijspanning lager was dan het onderspanningniveau van de tweede batterij (BAT2) (read only). Telkens wanneer de batterijspanning gedurende 5 seconden onder het onderspanningniveau van de tweede batterij komt, wordt deze teller met 1 verhoogd.

Een groot aantal hits onder het *onderspanningniveau* kan duiden op een te kleine batterijcapaciteit, een verouderde batterij die vervangen moet worden of een defecte lader.

Zie hoofdstuk 7.13 om het *onderspanningniveau van de tweede batterij* in te stellen .





12.12 Laagste spanning van de tweede batterij

Wordt alleen weergegeven indien het *aantal hits door onderspanning* (*tweede batterij*) >0. Dit scherm geeft de laagste gemiddelde batterijspanning van de tweede batterij (BAT2) weer. Een afnemende waarde kan duiden op een verouderde batterij die vervangen moet worden

12.13 Nulstellen hits door onderspanning (2^e batt.)

Houd Set tenminste 3 seconden ingedrukt om de teller voor het aantal hits door onderspanning (tweede batterij) (zie hoofdstuk 12.11) en de laagste spanning van de tweede batterij (zie hoofdstuk 12.12) op nul te stellen

12.14 Service-start

Normaal gesproken, indien de uitgangsspanning of –frequentie te hoog of te laag is, zal de generator binnen enkele seconden automatisch stoppen. Hiermee wordt voorkomen dat er schade ontstaat aan de apparatuur die op de generator is aangesloten.

Tijdens een onderhoudsbeurt van de generator kan deze automatische stop echter ongewenst zijn. In dat geval kunt u gebruik maken van de zogenaamde *service-start*. Hierbij zal de generator gedurende twee minuten lopen zonder dat deze stopt als gevolg van een verkeerde uitgangsspanning (of frequentie). Dit geeft een servicemonteur de mogelijkheid om metingen te verrichten

LET OP: Bij een *service-start* kan de uitgangsspanning / frequentie van de generator te hoog oplopen of te laag zakken. Dit kan schade veroorzaken aan de aangesloten apparatuur. Neem maatregelen ter voorkoming van schade. Ontkoppel bijvoorbeeld de aangesloten belasting. Om bovengenoemde reden mogen alleen daartoe opgeleide servicemonteurs een service start uitvoeren

Bij Verlaat menu kunt u terugkeren naar het select menu (hoofdstuk 6) door kort op Set te drukken. Wanneer gedurende 40 seconden geen van de toetsen is aangeraakt, keert de Digital Diesel Control automatisch terug naar het stand-by menu.

terugstellen (hoofdstuk 12.1)



13 WAARSCHUWINGEN EN FOUTCODES

Onderstaande tabel geeft uitleg over de *waarschuwingscodes* en *foutcodes*. Raadpleeg hierbij het hoofdstuk "Storingen verhelpen" in de gebruikershandleiding van de generator. Roep de hulp in van een installateur wanneer u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van deze gebruikershandleiding.

Een *waarschuwing* wordt getoond wanneer een parameter een bepaalde instelling van het *energy menu* (hoofdstuk 7) overschrijdt.

Waarschuwing	Probleem
GEEN WAARSCHUW	Geen (geen waarschuwing waargenomen)
DYNAMO	Geen laadspanning aanwezig.
LAGE START BAT	Spanning van de startbatterij (BAT1) is lager dan ingesteld (hoofdstuk 7.11)
GEEN BAT2	Geen tweede batterij waargenomen of de batterijspanning is lager dan 5V terwijl de
	nominale spanning is ingesteld op 12V of 24V (hoofdstuk 7.12; controleer de
	aansluitingen/ zekeringen/ polariteit van de tweede batterij)
LAGE BAT2	Spanning van de tweede batterij (BAT2) is lager dan ingesteld (hoofdstuk 7.13)
FREQUENTIE	Uitgangsfrequentie van de generator is lager dan ingesteld (hoofdstuk 7.10)
AC-1 SPANNING	Uitgangsspanning van de generator (fase 1, 2 of 3) is te laag (zie hoofdstuk 7.6 voor
AC-2 SPANNING	instelling van de drempelwaarde) of te hoog (hoofdstuk 7.7 en 7.8)
AC-3 SPANNING	
HOGE STROOM 1	Uitgangsstroom van de generator is hoger dan ingesteld (fase 1, 2 of 3) (hoofdstuk
HOGE STROOM 2	7.9)
HOGE STROOM 3	
COMMUNICATIE	Communicatiefout tussen het paneel en de generator. Controleer de bedrading
	tussen het paneel en de control unit.

Een foutcode wordt getoond bij het detecteren van een hardwarefout van de generator

Foutcode	Probleem
GEEN FOUT	Geen (geen fout waargenomen))
COMMUNICATIE	Communicatiefout tussen het paneel en de generator
LAGE START BAT	Spanning van de startbatterij (BAT1) is te laag
DYNAMO	Geen laadspanning aanwezig.
EXHAUST TEMP	Temperatuur van de uitlaat is te hoog (uitsluitend bij marine generatoren)
AC-DYNAMO TEMP	Temperatuur van de dynamo is te hoog (uitsluitend bij mobiele generatoren)
WATER TEMP	Temperatuur van het koelsysteem is te hoog
OIL PRESSURE	Foutmelding van de oliedruk
AC-1 SPANNING	Uitgangsspanning van de generator valt buiten de grens
AC-2 SPANNING	(<100V of >125V / <205V of >253V, afhankelijk van de nominale uitgangsspanning)
HOGE STROOM	Generator is overbelast
FREQUENTIE	Uitgangsfrequentie van de generator is <45Hz of >55Hz (50Hz modellen) of <55Hz of >65Hz (60Hz modellen)

14 TECHNISCHE GEGEVENS

Model Artikel nummer: Functie van het apparaat: Levering: Producent: Voedingsspanning Aansluiting tweede batterij: Bedrijfstemperatuur: Opslag temperatuur: CE conformiteit:	Digital Diesel Control – ver 70 40 3150 Bewakingsinstrument en a Standaard meegeleverd m WhisperPower Drachten, N Intern gevoed door de con Optioneel, ingangsspannin 0 tot 45 °C -20 tot 70 °C ja	rsie 1 fstandsbediening voor een V et een WhisperPower gener Nederland trol unit van de generator gsvenster: 0-40V Emissie: Immuniteit: Laagspanningsrichtlijn:	WhisperPower generator rator EN 50081-1 EN 50082-2 73/23/EEG
EMC richtlijn:	989/336/EEG	Veiligheid:	EN60950



APPENDIX

Foutieve bediening van de Digital Diesel Control kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom kan de beschikbaarheid van en de toegankelijkheid tot bepaalde functies worden beperkt of uitgebreid in het set-up menu

De in dit appendix beschreven instructies mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe getrainde monteurs.

SET-UP MENU

Volg onderstaande procedure om het set-up menu te openen.

BELANGRIJK: Voer onderstaande stappen uitsluitend uit indien u:.

- het modeltype van de generator wilt wijzigen, of
- de toegankelijkheid tot het select menu wilt wijzigen, of
- de toegankelijkheid tot het autostart menu wilt wijzigen, of
- de toegankelijkheid tot het interval menu wilt wijzigen, of
- een offset wilt toevoegen aan de weergegeven meetwaarden.

Indien gedurende 40 seconden geen van de toetsen wordt aangeraakt, gaat de Digital Diesel Control automatisch naar het stand-by menu zonder de wijzigingen op te slaan. In dat geval dient u de gehele procedure te herhalen.

Houd de Select en de Set toetsen gelijktijdig ingedrukt terwijl u de modulaire connector van de communicatiekabel in het modulaire contact van het paneel steekt. Het set-up menu wordt nu geopend. Zie hieronder. Druk steeds kort op de Select toets om onderstaande schermen te doorlopen.



Terugstellen naar fabrieksinstellingen

In dit scherm kunt u alle voorgaande instellingen van het set-up menu terug stellen naar de fabrieksinstellingen.

Houd de Set toets tenminste drie seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen, of druk kort op Select om naar de volgende stap te gaan.

wijzig model type

De Digital Diesel Control herkent automatisch het model van de aangesloten generator. Indien dit niet het geval is, kunt u hier het juiste model selecteren. Houd hiertoe tenminste 3 seconden de Set toets ingedrukt. Druk daarna steeds kort op Select om te zoeken naar het juiste model en druk vervolgens kort op Set om het gekozen model op te slaan. Daarna wordt "SEND GENTYPE PRESS SET 3S" weergegeven. Druk gedurende 3 seconden op Set om deze nieuwe instelling te bevestigen of druk op Select om te annuleren.

Negeren van de blokkade tegen automatisch starten (ON/OFF) Normaal gesproken weigert de generator automatisch te starten vanuit de autostart functie of de interval mode indien de onderhoudstijd verstreken is. U kunt deze blokkade negeren door hier op Set te drukken (=ON)



TWEEDE BATTERIJ

Indien er een tweede batterij is aangesloten op de *Digital Diesel Control,* raadpleeg dan hoofdstuk 7.12 van deze handleiding om de nominale spanning van deze batterij in te stellen.

INDEX

	Pagina	
Alarm, extern relais	20, 21	Onde
Autostart functie / menu	9, 19, 25	Onde
Bedrijfsuren, actueel	16	Selec
Bedrijfsuren, gemiddeld	17	Selec
Bedrijfsuren, totaal	17	Servi
Blokkeerstand	9, 32	Set to
Display menu	19, 31	Slaap
Display, LCD	8	Spec
Energy menu	19, 20	Stand
Engine menu	19, 23	Start
Firmware	32	Start
Fout(code) / Failure	11, 18, 36	Start
Historical data menu	14, 17	Stilte
Interval mode / menu	19, 29, 37	Stop
Klok	14, 16, 31	Stop
LED balk	8	Twee
Monitor menu	15	Waai

	Pagina
Onderhoud, generator-	12, 33
Onderhoud, resterende tijd tot	12, 14, 24
Select menu	19
Select toets	9
Service menu	19, 33
Set toets	9
Slaapstand	31
Specificaties	36
Stand-by menu	13
Start cyclus	11
Start toets	8
Startbatterij (BAT1)	13, 16
Stilte periode	27
Stop cyclus	12
Stop toets	8
Tweede batterij (BAT2)	13, 16, 22
Waarschuwing	18, 20, 36

FOUTZOEKEN

Probleem	Mogelijke oorzaak
Teksten worden in de verkeerde taal	Wijzig de installing van de taal (zie hoofdstuk 11.5 of raadpleeg de
weergegeven	Quick reference guide / verkorte handleiding)
Ik kan het select menu niet openen	Toegang tot dit menu is geweigerd (zie hoofdstuk 2.6)
Ik kan het autostart menu niet openen	Toegang tot dit menu is geweigerd (zie hoofdstuk 2.6)
Ik kan het interval menu niet openen	Toegang tot dit menu is geweigerd (zie hoofdstuk 2.6)
lk kan geen instellingen wijzigen	Blokkeerstand is aan (zie hoofdstuk 11.4)
Generator start niet automatisch	Foutieve instellingen (zie hoofdstuk 9)
(autostart functie)	De onderhoudstijd is verstreken (zie pagina 25)
	Autostart functie is uitgeschakeld door een hardwarefout (zie pagina
	_25)
	Stilte periode is actief (zie hoofdstuk 9.4)
Generator start niet automatisch	Foutieve instellingen (zie hoofdstuk 10)
(interval mode)	De onderhoudstijd is verstreken (zie pagina 29)
	Interval mode is uitgeschakeld door een hardwarefout (zie pagina 29)
	Foutieve instelling van de interne klok (zie hoofdstuk 11.2)
De display toont "WAARSCHUWING"	Een van de parameters van het <i>energy menu</i> heeft een bepaalde
	grenswaarde overschreden (hoofdstuk 7 en 13)
De display toont "FAILURE" / "FOUT"	Generator is gestopt vanwege een hardware fout (hoofdstuk 13)